

1. Hoe kan ik de nieuwe Zen 4 afstandbediening programmeren met behulp van de oude Zen 4 afstandbediening ?

Voor het instellen van de handzender Entrematic ZEN 4 dient u de volgende stappen te volgen:

- Ga circa 5 tot 10 meter van uw poort vandaan staan
- Druk van een reeds werkende zender de bovenste en de onderste knop tegelijkertijd in, tot de rode led zal gaan branden
- Wanneer de led brandt drukt u nogmaals op de bovenste en onderste zender, tot de led gaat knipperen
- Druk binnen 10 seconden op de bovenste knop van de nieuwe handzender en houd deze even ingedrukt
- Wacht circa 10 seconden en probeer of u nu de poort kunt openen.

2. Hoe kan ik de batterij van de Entrematic ZEN 4 vervangen?

U kunt met een platte schroevendraaier de achterkant en de voorkant van de zender voorzichtig loswippen. Vervolgens kunt u de CR2032 batterij verwisselen en de behuizing weer op elkaar zetten.